

В NETSHe существует несколько способов настройки PPTP-соединений к uplink (первичным маршрутизаторам/операторам):

1. Использование мастера начальной настройки / упрощенного веб-интерфейса - [PPTP-клиент в мастере](#)
2. Использование полного / экспертного веб-интерфейса - [PPTP-клиент в полном интерфейсе](#)
3. Загрузка профилей соединений на устройство.

Настройка соединения очень похожа на настройку PPPoE- и L2TP-соединений и требует настроенного DHCP- или статического подключения.

Смотри [Подключение с использованием DHCP](#) и [Подключение со статическими адресами](#)

PPTP-соединения в NETSHe поддерживают трекинг и резервирование.

Сведения о типах и виде веб-интерфейса можно получить в общей документации NETSHe - [Глава 2 - Начало работы](#)

Также, настоятельно рекомендуем ознакомиться с разделом «Сеть» общей документации NETSHe - [Глава 4 - Сеть](#)

From:
<http://docs.netshe-lab.ru/> - Документация по NETSHe

Permanent link:
http://docs.netshe-lab.ru/doku.php?id=pptp_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%B2_netshe

Last update: 2020/12/17 00:54

